

● Music DB 복구 실행

- 1) '설정 > Music DB' 에 들어가 'Music DB 복구' 를 실행 합니다.
- 2) 만일 문제가 있거나 의심이 되는 Music DB의 파일은 삭제 및 이동 되며, 이들 내용 들은 '복구 실행 결과'에서 확인 할 수 있습니다.
- 3) 각테일오디오 디바이스는 'Recovery MM-DD hh-mm' 파일 폴더를 자동으로 만들어 상기의 문제 파일들을 이 폴더에 자동 저장 합니다.
- 4) 브라우저에서 HDD를 열어 보면 'Recovery MM-DD hh-mm' 폴더를 확인 할 수 있습니다.
- 5) 커서를 'Recovery MM-DD hh-mm' 폴더에 위치 시킨 후 리모컨의 'Menu' 버튼을 눌러 나오는 메뉴중 'Music DB 등록' 을 실행 합니다.
- 6) 'Music DB 복구' 실행 중 문제가 있어, 삭제 혹은 옮겨 졌던 모든 파일들이 새롭게 등록 되어 복구 됩니다.