


※ 웹 인터페이스를 연결하여 PC 혹은 스마트폰 에서 각테일오디오를 컨트롤 하는 방법

1. CA 에서 IP 주소 확인




① '설정>네트워크>네트워크정보' 창에 들어가 최상단에 있는 'IP 주소'를 확인 합니다.

2. PC 혹은 스마트폰에 IP 주소 입력




④ 확인된 IP 주소를 PC 혹은 스마트폰의 웹브라우저 주소창에 입력하고 엔터를 누릅니다.

3. 웹 인터페이스 PC 연결 주 화면




③ PC의 화면에 좌측과 같이 연결된 각테일오디오의 트랙 혹은 앨범 리스트가 커버 아트와 함께 표시되며, 이 화면에서 각테일 오디오를 컨트롤 할 수 있습니다.


4. 붉은색 네모상자 아이콘들을 클릭 하여 필요시 설정을 하거나 변경을 하고, 다양한 기능들을 사용할 수 있습니다.




- 1) 우측 상단 아이콘을 클릭 하면, 화면의 기본 설정을 할 수 있습니다.




- 2) 좌측 상단 아이콘을 클릭 하면 아래 화면의 좌측 메뉴들이 나오며, 이 메뉴들을 클릭 하여 뮤직 DB, FM 라디오, 인터넷 라디오, 각종 인터넷 스트리밍 서비스, 브라우저 등에 들어가 실행을 할 수가 있습니다.



- 3) 상기 메뉴 리스트 제일 하단의 'Settings' 를 클릭 하면 화면의 상세 구성을 설정 할 수 있습니다.



- 4) 기본 실행은 처음 화면에서 실행을 원하는 앨범을 클릭 하면 팝업 메뉴가 나오고, 이 메뉴에서 'Play album now'를 클릭 하면 해당 앨범이 바로 실행 됩니다.



5. 스마트폰에 웹 인터페이스를 실행 하는 방법도 PC와 동일 하며, 아래와 같이 PC보다는 작지만 유사한 화면을 확인 할 수 있습니다.

